

FINO



z|u|m

1 잠금 / 해제 장치

의자 좌판 뒷면 오른쪽에 위치한 손잡이의 동그란 홈에 손가락을 넣어 잡아당기면 잠금상태가 되어 의자의 등판 틸팅 움직임이 고정됩니다.

움직이게 하려면 손잡이를 집어넣으면 다시 풀리게 되어 틸팅기능이 작동하게 됩니다.



2 의자 높이 조절

의자의 높낮이를 조정할 때는 앉은 상태에서 의자 좌판 뒷면 왼쪽에 위치한 손잡이의 동그란 홈에 손가락을 넣어 잡아당기면서 무게를 실어주면 의자의 높이를 낮출 수 있습니다.

의자의 높이를 높일 때는 같은 방법으로 손잡이를 잡아 당기고 살짝 일어나 의자 높이가 올라갈 때 적당한 높이에서 손잡이를 놓습니다.



FRONT



SIDE



3 틸팅 강도 조절

손잡이를 시계방향으로 돌리면 틸팅 강도가 강해지고, 반시계방향으로 돌리면 틸팅 강도가 약해집니다.

