

FLO


CFLxx series



patra


1 틸팅 강도 조절

오른쪽 하부의 손잡이를 바깥으로 뽑아 시계방향으로 돌리면 틸팅 강도가 강해지고, 반시계방향으로 돌리면 틸팅 강도가 약해집니다.
조절 후에는 손잡이를 다시 안쪽으로 밀어 넣어 주십시오.




2 틸팅 락

좌판에 체중을 가하지 않은 상태에서 왼쪽 하부 손잡이를 시계방향으로 돌리면 틸팅 잠금상태가 되어 의자의 움직임이 없으며, 움직이게 하려면 손잡이를 반대방향으로 돌리면 잠금상태가 풀리게 됩니다.




3 좌판 깊이 조절

좌판 전면 하단에 있는 레버를 앞으로 당긴채로 좌판을 앞뒤로 잡아 당기면 좌판의 깊이를 조절할 수 있습니다. (좌판을 전 후로 조절할 경우 반드시 일어난 상태로 조작해야 합니다.)



FRONT




SIDE



4 의자 높이 조절

의자를 높이려 할 때는 상체를 일으켜 의자에 무게를 가하지 않은 상태에서 오른쪽 하부의 레버를 위로 올려 적당한 높이에서 놓습니다.
의자를 낮출 때에는 좌판의 중심에 앉아 무게를 가한 상태에서 오른쪽 하부의 레버를 위로 올려 적당한 높이에서 놓습니다.



5 헤드레스트 조절

■ 헤드레스트 사양만 해당

헤드레스트 높이 조절
헤드레스트를 양손으로 잡고 위아래로 움직여 원하는 위치로 조절하면 됩니다.

